



BEDIENUNGSANLEITUNG

MAXIMALE BREITE 2.55 M/HÖHE 2.60 M



VOR EINFAHRT

- 1 Keine Benutzung durch Fahrzeuge mit Matt-Lackierung, losen Teilen oder nicht serienmässigen Anbauten, keine Pick-Ups
- 2 Aufbauten wie Dach- und Heckträger, Dachboxen entfernen
- 3 Seitenspiegel einklappen, Antenne einziehen/entfernen
- 4 Regensensor und Scheibenwischer ausschalten, Fenster und Schiebedach schliessen**
- 5 Mittig und gerade in die Halle fahren, Positionierungshinweise der Anlage befolgen

NACH EINFAHRT

- 6 Motor abstellen, Gang einlegen/Automatik auf «P» stellen, Handbremse anziehen
- 7 Autotür schliessen und Waschhalle verlassen.
Es ist verboten, sich während dem Waschvorgang im Wagen und in der Waschhalle aufzuhalten

WASCHPROGRAMM STARTEN

- 8 Kundenführung am Bedienautomaten befolgen
- 9 Tore schliessen sich, Programm läuft automatisch ab

AUSFAHRT

- 10 Nach Programmende öffnen sich die Tore, Fahrzeug ausfahren, Blick in den Rückspiegel, Bremstest durchführen

Wichtig: Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung wird im Schadenfall jede Haftung abelehnt. Nur für Personenwagen mit serienmässiger Ausstattung.